



JOYSTICK DO CP400



- 1 ■ Entrada do comparador (esquerda - direita)
- 2 ■ Entrada do comparador (cima - baixo)
- 3 ■ Terra
- 4 ■ Botão de disparo
- 5 ■ +5VCC



Conector do micro